

Anlage 4

Bewertung Baumbestand:
SE = ■ sehr erhaltenswert
E = ■ erhaltenswert
BE = ■ bedingt erhaltenswert
NE = ■ nicht erhaltenswert

Anzahl der Stellplätze ■ - 37 STP

